

お店の安全を守るために自動消火器の 自主点検&有効期限の確認をお願いします。

半年に1回
必ず点検

自動消火器の有効期限・圧力 確認方法

① 本体の足元扉を開ける



丸いのが
圧力計です。

圧力計が見えなければ、反対側の足元扉を開けてください。

② 圧力計の矢印が緑の範囲内を指しているか確認




圧力が抜けている状態



圧力が正常な状態

矢印が緑の範囲外(左側)を指していたら、圧力が抜けています。

③ 製造年を確認



製造年
チェック!!

消火器本体ラベルに「製造年」を表示しています。

5年はすぐに過ぎてしまいます。ご注意ください。

有効期限
5年

有効期限を過ぎてしまったり、消火器内の圧力が抜けてしまうと正常に作動しなくなる恐れがあります。

製造年	有効期限	備考
2009年	2014年	有効期限切れ
2010年	2015年	
2011年	2016年	
2012年	2017年	今年一杯です
2013年	2018年	半年に1度 ご確認ください
2014年	2019年	
2015年	2020年	
2016年	2021年	
2017年	2022年	

有効期限超過や圧力抜けの場合はすぐにお近くの下記シンポ支店・営業所までご連絡ください。

無煙ロースタートータルシステムプロダクツ

シンポ株式会社

<http://www.shinpo.jp>

札幌支店 011-867-8929

東京支店 03-5959-6861

名古屋支店 052-776-2241

大阪支店 06-6378-5781

仙台営業所 022-244-8921

福岡営業所 092-474-3261

海外事業部 03-5959-6761

UV-001-1708